



Adgangskontrol

Flere hundrede døre kan kontrolleres både lokalt og via netværk på en eller flere skærme på tværs af landegrænser




Tyverialarm

Undgå at bladre gennem uendelige hændelser, her skal man blot klikke på oversigts tegningen og se hvor og hvornår alarmen skete og kvittere alarmen med et klik.



Teknisk alarm

Der kan tilsluttes alle slags ind og udgange til systemet, på den måde kan man få vist om temperaturen er for høj, vandstanden i køleren for lav eller vandforbruget i sidste weekend tyder på en har glemt at lukke en hane etc..



Tidsregistrering

Alle læsere kan opsamle tid, tiden bliver sendt til webserveren og behandlet. Få tilgang til alle brugere og deres timebalance på en hjemmeside med alle årets dage, uregelmæssigheder, sygdom og ferie.




Kamera overvågning


IP kamera / kamera tilsluttet en digital video optager kan trækkes ind på bygningstegningen og ved et klik kan man åbne for kanalen. Højreklik på en hændelse og få vist optagelsen relateret til tidspunktet og døren.



SSI 6000 IP & BUS

overblik






Plantegningen er den grafiske illustration af installationen.

Opsætningen er opbygget af en eller flere sider hvor døre, indgange, udgange og din-talk behandlede variabler vises med valgfri grafik.

I dette eksempel trækkes en dør ind fra installationsvinduet, placeres på den aktive side. Dobbelt klik på døren og vælg din egen grafik for døren når den er lukket og låst og døren lukket og låst etc.

De forskellige aktive og passive elementer lægges i lag og til sidst kan man lave knapper for at navigere mellem siderne.


Hvis der er en aktiv alarm på en af siderne kan knappen der peger på siden blinke orange så man bedre kan overskue installationen.



DBM6000 - SSI5000

File Edit DinCool DinTalk Adgangskontrol Brugere Teknisk Hændelser **Bygningsplan** Ansvarlige Vindue ?

Bygning



Hjemme side
Foregående side

Tilpas
Størrelser
Spejlvende
Punkter

Næste objekt
Saml elementerne i en gruppe
Fjern grupperingen af objekterne

Preview
Gitterlinier
☒ Magnetisk gitter


Objekt opsætning...
Avanceret opsætning...
Indsæt billede...

Teknik
Stuen
Kælder

Plantegningen her er fra Skjoldborgvejens skole i Fredericia, den viser at en dør der er blevet brudt åben og det er årsagen til den orange knap i stuen. På denne installation er der to generelle oversigts tegninger (Stuen og Kælder). Teknik knappen peger på flere underplaner der blandt andet overvåger vandmålere og fremtids åbninger.

Man kan tvinge plantegningen til at være det eneste synlige på klient computeren og have knapper der kan trykkes på uden login og andre knapper der kræver specielle rettigheder - f.eks. tilkoble alarm eller slette alarm visning.

Bygning



Stuen
Kælder
Teknik
Vand
Fremtid




DIN-clock kan fungere sammen med 6000 eller som selvstændigt tidsregistrerings program. Man kan vælge at bruge web interfacet / en netværksterminal eller læsere forbundet til en 6000 installation.

På hjemmesiden kan man vedligeholde sin egen og sine brugeres konto - der er flere forskellige rettigheds niveauer for brugerne.


DIN-clock brugere overføres fra 6000 programmet når de har en kategori hvor DIN-clock er valgt (en kategori indeholder desuden hvor man har adgang og hvornår).

[Indlæs til DinClock](#)

Dørene på 6000 softwaren har hver en DIN-clock tjek boks som efterfølgende defineres i web-interfacet (ind og/eller udlæser).





DinClock mobile






DinClock tæller faktiske arbejdstimer automatisk efter de beregningsmetoder, der passer til din virksomhed. Kontortid, skifteholdsarbejde, fleksible timer, beregning af pauser eller endda personlige tidsplaner, alt er muligt takket være vores tilpassede beregningsregler. Ved hver tids indsamling udføres en programmerbar beregningsregel. Det er således muligt at tildele forskellige regler afhængigt af tidspunktet og lave rapporter med uregelmæssigheder. Tilpas dine DinClock-indstillinger til automatisk ferietildeling i henhold til dine kriterier.

Registrer din tid via mobil eller PC



SSI 6000

Kamera



The screenshot displays the SSI 6000 software interface with three main panels:

- Installation:** A tree view on the left showing the system hierarchy. 'Camera 1' is highlighted with a red circle.
- Bygning:** A central panel showing a floor plan with camera locations. 'Camera 1' is circled in red. It includes status indicators like 'TID SIDEN AKTIVITET : 0:04:56' and buttons for 'TILKOBLE' and 'FRAKOBLE'.
- Hændelser:** A table at the bottom listing events. The entry for 'Tor 08-04-2010 16:56:00' is highlighted in red.

A context menu is open over the highlighted event, with 'Se video' circled in red.

Dato / tid	Operatør	Bruger	Beskrivelse	Placering	Ko
Tor 08-04-2010 16:28:57			Master i drift		
Tor 08-04-2010 16:34:01			Fri udgang med udtryk	Bagdør 5A	Sid
Tor 08-04-2010 16:36:14			Adgang tilladt	Bagdør 5A	Sid
Tor 08-04-2010 16:40:49				Bagdør 5A	Sid
Tor 08-04-2010 16:41:04				Skur	Sid
Tor 08-04-2010 16:54:31				DinTalk	Vai
Tor 08-04-2010 16:55:00				Bagdør 5A	Sid
Tor 08-04-2010 16:56:00				Gjern	Sid

Operatorer: Mikael (98:55)

Følgende kamera systemer kan linkes til DBM 6000 :

AverMedia®, GeoVision®, Dallmeier®, Mirasys®, VisiMax®, Milestone® XProtect Smart Client, SeeTec®, HikVision®, Bosch® and Longse®

Kameraet kan tilgås via installations vinduet, bygningstegningen eller ved at højreklikke på en hændelse (så kan man se hvad der skete da hændelsen blev logget).

SSI 6000

Brugerlisten

DBM6000 - SSI5000

Filer Edit DinCool DinTalk Adgangskontrol **Brugere** Teknisk Hændelser Bygningsplan Ansvarlige Vindue ?

Bruger liste

Details



Nummer	Navn	Status
1694	Marina L...	Neutral
1192	Marjata O...	Neutral
1377	Martin Lars	Neutral
1402	Martin Niel	Neutral
1154	Martin Ren	Neutral
1258	Martin Sch	Neutral
0034	Massage	Neutral
1585	Mehmedali	Neutral
1396	Mehmet Ku	Neutral
1050	Mehmet Kü	Neutral
1162	Mehmet Se	Neutral
1316	Mehmet To	Neutral
1136	Mehmet To	Neutral
1392	Meir Navi	Neutral
1434	Mette And	Neutral
1543	Mette Dorp	Neutral
1064	Michael Cle	Neutral
1010	Michael He	Neutral
1616	Michael Jar	Neutral
0001	Michael Ru	Neutral
1651	Michael Victor Flury	Neutral

Opret ny bruger...

Slette

Sum af tællere...

Slet firmaer der ikk er i brug

ISO2-kode generering...

Tastaturkode generering...

Indkode kort/nøgle via lokal læser...

Kort layout...

Vælg kort printeren...

Udskriv konfiguration...

☒ Web Mode

Opfriske F5

Gruppe programming...

Bruger opsætning...

Marjata Olesen

Kode_Kort/Nøgle Information 1 Information 2 Tællere

Generelt brugere Gyldigheds periode Kategorier

Nummer : 1192 Foto fil :     

Navn : Marjata Olesen

Sprog : Dansk

Telf : +45 75652512


Lejemåls nr. : 2073

Felt 3 :

Felt 4 :

Firma: <beboer>

Udprint kort... OK Annuller Hjælp



Filter

Periode og timer | Hændelses valg | Master | Dele | Brugere

Periode filter

☒ Ingen filter 

☐ Dags dato

☐ i går

☐ denne uge

☐ Sidste uge

☐ Denna måned

☐ sidste måned

☐ Sidste dage

30 

☐ Kun hændelser fra

14-08-2008  til 14-08-2008 

Time filter

☒ Ingen filter 

☐ Kun hændelser fra:

08:00:00  til 18:00:00 

OK Annuller Hjælp





Kontrolleret adgang til udvalgte brugere & **ANPR** (nummerplade genkendelse)




Krypteret kommunikation mellem alle enheder

Ingen risiko ved tab af nøgle



Sabotage alarm

brudte ledninger eller åbne kasser etc.



Integreret tyverialarm

DBM familien startede i 1998 som en simpel 200 dørs adgangskontrol med base i Windows'98 og NT. Mange af de første installationer der blev etableret dengang udbygger stadig på deres system som gradvist er blevet ajourført til nuværende software version.

Den grundlæggende rygrad dengang som nu er en server, en master, et dørmodul, en læser og frem for alt en god el-lås der kan fungerer i min. 10 år. Der er kommet mange nye typer adgangskontrol til siden da hvor man f.eks. har et håndtag med batterier, elektronik og hukommelse i et. Men dyr erfaring har bevist at der kun er en måde at lave en langtidsholdbar løsning på. Vi har en meget lang levetid på vores produkter og vi forventer mindst 20 år uden at kunden skal lave en geninvestering.

Vi tilbyder altid en online service til alle **6000** anlæg som gør at kunden kan ringe og få hjælp, det kan være en simpel opgave som at oprette brugere eller til at få udprintet et hændelses forløb. Når vi afleverer et anlæg er der altid åbnet for fjernsupport - så hvis kunden ønsker dette, kan vi hjælpe ham direkte på skærmen og samtidigt sørge for at kunden altid har den sidste nye software installeret.

1.250 aktive installationer

Danmark & Europa

Brørup Sparekasse

HYDROG ALUFACER A/S



ADP Associated Danish Ports A/S

Dani-tech

Fibertex

STORSTRØMS AMT
Storstrøms
Sygehus

STORSTRØMS AMT

Ibsen
photonics

DFDS

CrispyFood

Harboe Farm

Undersøes Højskole Skole

JUNCKERS

STORSTRØMS AMT
Danmarks Jordbrugsforbunds



GRUNDFOS

GRUNDFOS

KAILLOW




Vaskemaskiner
F.eks. SANIVA




Klik betaling
F.eks. møntautomater



DIN-Link Brug af eksterne datakilder ODBC





DIN-talk kan trække på alle informationerne i systemet og lave funktioner ud fra dem. Det er efterhånden yderst sjældent at DIN-talk ikke benyttes da der som regel altid er en lille detalje som man ikke kan klare ved at sætte et flueben.

DIN-talk funktionerne kan for eksempel sættes i drift eller udkobles via en knap på oversigts tegningen, man kan selv forfatte sin egen funktion eller lade os gøre det online.

HVIS der er folk i huset 🧑 & klokken er 10:00 🕒 & der er vand i beholderen 🚰 SÅ

SKRIV en hændelse 📅 : kaffen bliver brygget

SEND en mail 📧 : Kaffen er klar om 5 min.

TÆND ➡ kaffemaskinen = ON

FUNKTION SLUT

ØNSKE

If ZONE1>0 And Up TZ_44 And Vand_maaler>6 then


Event kaffe_start_txt: kaffen bliver brygget


Sendmail:1: Kaffen er klar om 5 min.

Setdoor kaffe_aut:door_output1:ON

Endif

SYNTAX





Det umuliges mester !

Hansen vil gerne have en besked på sit kontor via SMS og ringeklokke hvis der ikke er nogen i butikken og en kunde kommer ind.

Det lyder simpelt men det kræver lidt programmering i DIN-talk før han er tilfreds.

1. Det skal kun være i hverdagene
2. Det skal kun være i butikkens åbningstid
3. Kun hvis Hansen er på arbejde
4. Kun hvis der ikke har været nogen bevægelse i 10 min.





Web firma administrator - opgaver

Oprettelse medarbejdere :

Billede

Navn

Arbejdsperiode fra - til

Stilling / arbejds område

Valgfri information a-z



Apache
Tomcat



SQL



Receptionen - opgaver

Oprettelse af web firma administratorer

Tildeling af antal medarbejdere til web firma

Udprintning af kort

Web firma rettigheder :

hvornår / hvor længe / hvorhenne

Systemkrav

Operativsystem:

Windows Server/10&11 (32- eller 64-bit version).

Netværk:

Alle system- og dør-enheder skal have en IP-adresse.

Der er 2 muligheder for at indprogrammere en IP-adresse i enhederne:

1. Alle enheder kører på et og samme netværk og har derfor samme IP-adresse. Du skal i dette tilfælde skrive enhedernes IP adresse samt subnet i softwaren og enhederne vil modtage adressen via BootP.
2. Du har en eller flere døre forbundet via en VPN tunnel. Dette kræver at routen til enhederne bliver skrevet ind i softwaren og enhederne skal have en fast IP adresse med subnet, gateway og masterens IP adresse. (dette gøres via et serielt modul)

Meddelelser:

Alle meddelelser mellem de forskellige enheder sendes i UDP med intern Dinec Dataformat. Dog er meddelelserne mellem arbejdsstation og serveren i TCP protokol.

Netværkets belastning:

Et eksempel: en installation med 50 dør-enheder og en trafik på 20 gennemgange pr. sek:
max 50 Kbyte og 310 data blokke.

Minimum krav til server:

- RAM: min. 3 GB.
- Processor: min. 2 GHz.
- Harddisk: min. 10 GB fri til programmet samt databasen.

Minimum krav til arbejdsstation:

- RAM: min. 1 GB.
- Processor: min. 1 GHz.
- Harddisk: min. 250 MB fri.

Porte kun anvendt af serveren

Denne liste kan ses under fanen teknisk i programmet:

List of TCP/IP ports used by the system

Description	Type	Local port	Remote port(s)
Ports only used by the SERVER			
BootP from controllers	UDP	67	68
Communication with DinGuest	UDP	6000	Any
Communication with DinClock	UDP	6001	6501
WebService	TCP	8888	Any
Communication with an external application	UDP	6003	5999
Transmission of data to the elements	UDP	6004	6200
Repatriation of MipIO logs	UDP	6005	6300
Listen IP devices	UDP	6006	6200, 6250
Listen controllers	UDP	6007	5100 to 5104
Communication with client workstations	TCP	6020	Any
Answer pool	UDP	6030 to 6033	6200, 6250
Communication with controller 192.168.2.199	UDP	8500	5100 to 5104
Ports only used by this workstation			

Lukke

Sådan virker det

DBM6000 applikationen kører på serveren, som opererer med Windows, som styresystem. Applikationen er skrevet i C++, og den er baseret på en SQL-database og forbundet via en ODBC-forbindelse.

På installations filen medfølger en Microsoft SQL Express database (gratis), men hvis kunden har en server stående kan denne naturligvis også benyttes.

DBM6000 er brugergrænsefladen og tillader:

- Kodning af parametre.
- Kodning / styring af adgangskontrol for brugerne.
 - Visning af begivenheder i realtid.
 - Historik visning.
 - Rapport fremstilling.
- Eksport af data til tekst fil - CSV
- Fremstilling af grafiske oversigter.


Serveren kommunikerer med hovedstyre-enheden, der er masteren af installationen. I masteren er hele systemet registreret, og den kan arbejde selvstændigt, hvis kommunikation med serveren bryder ned. Masteren sender et "billede" af installationen til serveren.

Forbindelsen mellem masteren og serveren foregår via netværket - fra IP til IP adresse.

Masteren sender alle parametrene til dør-enhederne. I en normal kommunikations tilstand sender masteren bekræftelsen på alle brugernes adgang til de forskellige adgangspunkter, og den forvalter Anti-passback.

Dør-enhederne styrer adgangspunkterne. De registrer data i læserne - både proximity, kort og biometriske (max. 2 stk.), dørkontakterne, udtryks-knapperne og el låsen. Enhederne spørger masteren, om det registrerede adgangskort eller -brikker er godkendt til at få adgang.

Hver dør-enhed har sin egen IP-adresse og en unik MAC-adresse.



Smart6000 app kontrol af DBM6000



Rosslare YY-L23
RF læser
40bit Mifare

SA-23 fjernbetjeninger
2 knap (B2)
4 knap (B4)
Læser afstand <70 meter



Rosslare AY-CQ6355BT
Mifare læser
26-64bit

I samme udformning
Rosslare AYC-Q64
125kHz prox
26 bit wiegand



ROSSLARE
SECURITY PRODUCTS

Rosslare læsere
AYC-H6355BT & 6255 u.tast.
med NFC & Bluetooth
Mifare 26-64bit
Wiegand / OSDP udgang
9 cm. læser rækkevidde

Leveres også i metal:

Med app - My-BLE-ID
- brig din mobil til ID (NFC)

